

## Doporučená údržba podlah z pohledových stěrek

Péče a návod k udržování podlah a stěn – Praktické rady, které musíte dodržovat pro delší životnost vaší podlahy

Všeobecně: Podlahy se dají čistit vysáváním, vytíráním nebo vlhkým mopem, pouze dbejte na to aby nedocházelo ke zbytečnému rozlévání vody. Během provozu na podlahách doporučujeme jejich pravidelné ošetřování ochrannými polishi. Dle studie výrobců tak prodloužíte jejich životnost o cca 15 - 25 % a zabráníte jejich předčasnému poškrábání nebo špinění (tyto prostředky prodáváme – případně jako placenou službu provádíme jejich aplikaci). Místa s častým provozem, jako jsou chodby, prodejny, kanceláře, předsíně nebo kuchyně, je vhodné ošetřovat častěji. Před veřejné prostory, jako jsou kanceláře, haly, prodejny, restaurace, chodby nebo vstupy z venku, je vhodné umístit kobercovou čistící zónu, která pochytá možné nečistoty (písek, prach, bláto), které by podlahy poškozovaly. Na pohyblivé části vašeho nábytku, jako jsou židle nebo stoly, doporučujeme instalaci filcových podložek – předejdete tak předčasnému oděření a poškození podlah. Po aplikaci podlah nedoporučujeme na nich provozovat stavební činnost – mohlo by dojít k jejich mechanickému poškození, na což se záruka nevztahuje. Většinou se jedná o poškození nevratné. Před malováním stěn načisto, které se má realizovat až po realizaci podlah, doporučujeme podlahy důkladně zakrýt + obalit nohy od štaflí látkou, aby nedošlo k mechanickému poškození podlah. Pro instalaci těžkých prvků v prostoru nedoporučujeme jejich kotvení do podlahy, ale přímo do zpevněné stavební konstrukce. U montáže vestavěných skříní, alarmu, dveřních zárubní nebo dalších řemeslnických prací doporučujeme předání podlah budoucím řemeslům – vyvarujete se jejich možnému poškození ještě před zahájením provozu na nich.

### Údržba stěrek PANDOMO ošetřených ochranným uzavíracím nátěrem

Pohledové stěrky jsou hmoty na bázi cementu, u kterých je po aplikaci epoxidového ochranného povrchu, výrazně zvýšena schopnost jejich zatížení. Konečný nátěr vytvrzuje do podoby matného povrchu a musí být před prvním uvedením do provozu ošetřen ochranným prostředkem proti znečištění a šmouhám z podpatků (pozdějším ošetřením hrozí zakonzervování / ošetření i provozního znečištění).

Pro první ošetření podlah natřených epoxidovým nebo polyuretanovým nátěrem doporučujeme následující produkty: Dr. Schutz CC – Secura – Hartversiegelung (matný) nebo R 3000. Jedná se o bezbarvou polymerní disperzi, která po jedné nebo dvou vrstvách mycím mopem vytvoří na povrchu ochranný film. V případě potřeby může být ochranný film odstraněn přípravkem Dr. Schutz CC – Grundreiniger nebo prostředkem CC – R, a provedena nová vrstva. Pro tento případ doporučujeme použít talířovou leštičku s měkkým kartáčem. Obnovení ochranného filmu je závislé od stupně zatížení podlahy. Běžná denní údržba se provádí přípravkem Dr. Schutz CC – Fußbodenpflege R 1000 / R 3000 přidaným do vody na vytírání. Ředění přípravku R 1000 vodou je závislé od stupně zatížení + znečištění povrchu. Při běžném znečištění se provádí dávkování v poměru jeden uzávěr na 10 litrů vlažné vody. Ve frekventovaných prostorách, veřejných budovách se zpravidla úklid a čištění provádí pomocí specializované úklidové firmy, kterou je nutno se způsobem údržby seznámit. Tuto pravidelnou údržbu / úklid, rovněž nabízíme jako placenou službu. Nedodržením údržby podlah hrozí její předčasné poškrábání nebo poškození krycího nátěru, kdy nechodíte / neškrábete ochranné vosky, ale krycí lak. Rovněž hrozí zatékání vody do případných poškození, spárků nebo pórů.

Tyto doporučené způsoby ošetření a údržby vycházejí z praktických zkušeností a vývoje produktu. Slouží jako doporučený způsob a jejich nedodržení může vést v závislosti na použitém výrobku a typu stavby k poškození povrchu nebo poruchám, za které nemůže systém pohledových stěrek, ale zanedbání základních doporučení.

**BETONOPTIK®**

**BETONEPOX**  
offered by AB Parket since 2006

panDOMO®

**VALPAINI®**

**BETON  
REPAIR**